

Analog Input Module

AI250



WISCO AI250 Utility Manual V1.0.0

Page I



Page II

WISCO AI250 Utility Manual V1.0.0



สารบัญ

	Analog Input Module AI250	1
Ι.	วิธีการต่อใช้งาน	2
II.	สถานะการทำงานของหลอดไฟ	3
111.	การทำงานของปุ่ม Reset	3
1.	ข้อควรรู้ก่อนการใช้งานโปรแกรม Wisco AI250 Utility	5

2	. Ta	ab Status	6
3.	. Ta	ab Setting	7
	3.1	Menu System Information	7
	3.2	Menu Ethernet	8
	3.3	Menu Protocol	9
	3.4	Menu Analog Input	10
	3.5	Menu Tools	11

Page III



Page IV

WISCO AI250 Utility Manual V1.0.0



Analog Input Module

AI250



- 4 Channels Programmable Analog Input
- 2 Channels Digital Input (Totalizer or Rate)
- 2 Channels Digital Output
- Support Protocol MODBUS TCP/IP
- Support PoE Power Supply

Analog Input Module AI250 เป็นอุปกรณ์ที่สามารถรับสัญญาณ Analog Input ได้ 4 ช่อง, Digital Input 2 ช่อง และควบคุม Digital Output ได้ 2 ช่อง โดยการควบคุม AI250 สามารถ ทำได้โดยส่งคำสั่งผ่านทาง Ethernet Port โดยใช้ Protocol MODBUS TCP/IP ทำให้สามารถใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์หรือ PLC เขียนโปรแกรมอ่านค่าและควบคุม Input/Output ได้

Analog Input ของ AI250 สามารถเลือกสัญญาณการวัดไม่ว่าจะเป็นสัญญาณ 4-20 mA, 0-150 mVDC, 0-5 VDC, 0-10 VDC, Thermocouple

Digital Input สามารถรับสัญญาณได้ทั้งแบบ Logic, Counter และ Rate โดย Logic จะ แสดงการ "ON" หรือ "OFF" สำหรับ Counter จะแสดงค่าผลรวม (Totalized) ของจำนวน Input Pulse เช่น แสดงค่า Totalized หรือ Rate ของ Flow เป็นต้น



WISCO AI250 Utility Manual V1.0.0

Page 1 of 13



I. วิธีการต่อใช้งาน
 Dimension (Unit: mm.)



Page 2 of 13 WISCO AI250 Utility Manual V1.0.0



II. สถานะการทำงานของหลอดไฟ

หลอดไฟ	การกระพริบ	ความหมาย	
D	ดับ	เครื่องปิด	
Power	ติดค้าง	เครื่องเปิด	
	ดับ	ไม่มีการต่อสาย LAN	
Network	ติดค้าง	การเชื่อมต่อเครือข่ายสมบูรณ์	
Network	กระพริบ	กำลังขอ IP	
	กระพริบเร็ว	มีการขัดแย้งกันของ IP (IP ซ้ำกัน)	
	ดับ	ไม่มีการ รับ/ส่ง ข้อมูล	
Status	กระพริบ	มีข้อมูลเข้ามายังอุปกรณ์	
	กระพริบเร็ว	อุปกรณ์ส่งข้อมูลออกไป	

III. การทำงานของปุ่ม Reset

ี่ ปุ่ม Reset จะควบคุมการทำงาน AI250 ทั้งหมด 2 โหมด มีรายละเอียดดังนี้

- ♦ Reset Mode สามารถสั่งให้ทำการรีเซ็ท AI250 ได้โดยการกดปุ่มค้างไว้ประมาณ 2 วินาที ซึ่งหลอดไฟ Network และ Status จะกระพริบช้า หลังจากนั้นให้ยกเลิกการกดปุ่ม
- ✤ Default IP Mode สามารถกำหนดให้ AI250 มีหมายเลข IP ที่มาจากโรงงานได้โดยการ กดปุ่มค้างไว้ประมาณ 10 วินาที ซึ่งหลอดไฟ Network และ Status จะกระพริบเร็ว หลังจาก นั้นให้ยกเลิกการกดปุ่ม (Default IP: 192.168.168.250)



Wisco AI250 Utility

Model Name : Al250 Firmware Version : 1.0.0 Hardware Version : 1.0 Serial Number : 00000000 Product ID. :- MAC Address : 00-50-C2-3D-40-C2 IP Address : 192.168.0.131 System Startup Time :- Current Time :- Status : Completed Image: Read Image: Completed Status Setting Monitor Image: Completed	WISCO Industrial Instrum	ments		AI250 Utility V 1.0.0
Serial Number : 00000000 Product ID. :- MAC Address : 00-50-C2-3D-40-C2 IP Address : 192.168.0.131 System Startup Time :- Current Time :- Status : Completed Image: Completed in the status in	Model Name : AI250	Firmware Version : 1.0.0	Hardware Version : 1.0	
IP Address : 192.168.0.131 System Startup Time : - Current Time : - Status : Completed read read read read read read read re	Serial Number : 00000000	Product ID. : -	MAC Address : 00-50-C	2-3D-40-C2
Status : Completed Read	IP Address : 192.168.0.131	System Startup Time : -	Current Time : -	
Status Setting Monitor	Status : Completed			🕈 Write 🕐 Reboot
Ethernet	Status Setting Monitor			
Mac Address : IP Address : Netmask : 00-50-C2-3D-40-C2 192.168.0.131 255.255.255.0 Default Gateway : Primary Domain Name Server (DNS1) : Secondary Domain Name Server (DNS2) : 192.168.1.254 192.168.1.1 8.8.8.8	Ethernet <u>Mac Address :</u> 00-50-C2-3D-40-C2 <u>Default Gateway :</u> 192.168.1.254	IP Address : 192.168.0.131 Primary Domain Name Server (192.168.1.1	Netmask : 255.255.255.0 DNS1) : Secondary Domain Name Server 8.8.8.8	(DNS2) :
Connection	Connection			
No. Remote Host/IP Local Port Remote Port Protocol Status 1 192 168 0.23 8000 55054 WISCO Connected		mote Host/IP Local Port	Remote Port Protocol	Connected
1. 132.108.0.23 5000 53034 WISCO Connected 2. 192.168.0.23 502 55043 MODBUS TCP Connected	2. 1	92.168.0.23 502	55043 MODBUS TCP	Connected

Wisco AI250 Utility ใช้สำหรับการอ่านค่าและการตั้งค่าให้กับ AI250 เช่น Device Name, Ethernet, Protocol และ Analog Input โดยการเชื่อมต่อผ่านทาง Network LAN



1. ข้อควรรู้ก่อนการใช้งานโปรแกรม Wisco AI250 Utility

โปรแกรม Wisco AI250 Utility สามารถเชื่อมต่อกับ AI250 ผ่านทาง Network LAN เท่านั้น เพื่อทำการอ่านค่าและตั้งค่าให้กับ AI250

วิธีเปิดใช้งานโปรแกรม Wisco AI250 Utility

การเปิดโปรแกรม Wisco AI250 Utility นั้น สามารถใช้โปรแกรม Web Browser ต่างๆ เช่น Internet Explorer (IE), Firefox, Google Chrome เป็นต้น เพื่อทำการตั้งค่า โดยการระบุ หมายเลข IP Address หรือชื่อของ AI250 ลงใน URL ของ Browser เช่น 192.168.168.250 หรือ AI250 เป็นต้น (Default IP Address: **192.168.168.250**, Module Name: **AI250**)

เมื่อเชื่อมต่อ AI250 กับระบบ Network ภายในองค์กรหรือเชื่อมต่อ AI250 กับเครื่อง คอมพิวเตอร์โดยตรงนั้น จะต้องกำหนดหมายเลข IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการเชื่อมต่อ นั้นให้อยู่ในวง Network เดียวกันกับ AI250 ก่อน จึงจะสามารถเปิดโปรแกรม Wisco AI250 Utility ได้





2. Tab Status

Tab Status จะแสดงรายละเอียดต่างๆของ AI250 เช่น Serial Number, Module Name,

IP Address ของโมดูล, รายละเอียดของ Tags ที่ใช้งาน เป็นต้น มีรายละเอียดดังนี้

แสดงรายละเอียดต่างๆและสถานะการทำงานของ AI250

WISCO Industrial Instruments AI250 Utility V 1.0.0						
Model Name : AI250	Firmware Version : 1.0.0		Hardware Version : 1.0			
Serial Number : 00000000	Product ID. : -		MAC Address : 00-50-C2-3D-40-C2			
IP Address : 192.168.0.131	System Startup Time : -		Current Time : -			
Status : Completed			J Read	& Write 🕲 Reboot		
Status Setting Monitor	Status Setting Monitor					
Ethernet Mac Address : 00-50-C2-3D-40-C2 Default Gateway : 192.168.1.254	IP Address : [192.168.0.131 Primary Domain Name Server (DNS1) : [192.168.1.1	Netma 255.2 Second 8.8.8	isk : 255.255.0 dary Domain Name Server .8	- (DNS2) :		
Connection						
1. 1	92.168.0.23 8000	55054	WISCO	Connected		
2. 1	92.168.0.23 502	55043	MODBUS TCP	Connected		

- ง ปุ่ม Read ใช้สำหรับอ่านค่า Config ที่บันทึกอยู่ใน AI250
- ง ปุ่ม Write ใช้สำหรับส่งค่า Config ไปบันทึกยัง AI250
- ปุ่ม <a>Reboot ใช้สำหรับรีเซ็ท AI250
- ♦ Tab Status แสดงรายละเอียดของ Ethernet และ Connection ดังนี้
- > Ethernet แสดงหมายเลข IP Address, Netmask, Default Gateway,
 Mac Address และ DNS ของ AI250
- > Connection แสดงจำนวนของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อมายัง AI250
- ♦ Tab Setting แสดงหน้าต่างการตั้งค่าให้กับ AI250
- ♦ Tab Monitor แสดงผลค่าวัดทั้งหมดที่อยู่ใน AI250

Page 6 of 13 WISCO AI250 Utility Manual V1.0.0



3. Tab Setting

Status Setting Monitor	
System Information	-System Information
Ethernet	Device Name
Protocol	
Analog Input	
Tools	

ก่อนนำ AI250 ไปใช้งานจะต้องทำการตั้งค่าต่างๆให้กับ AI250 เช่น กำหนด IP Address, กำหนดหมายเลข Port ที่จะให้อุปกรณ์ต่างๆทำการเชื่อมต่อเข้ามา และตั้งค่า Analog Input เป็นต้น หลังจากเชื่อมต่อกับ AI250 ได้แล้ว สามารถตั้งค่าได้โดยการคลิกเลือก Tab Setting มีรายละเอียดดังนี้

3.1 Menu System Information

-System Information	
Device Name	
AI250	

Menu System Information ใช้สำหรับกำหนด "ชื่อ" ให้กับ AI250 ซึ่งสามารถนำชื่อไป ระบุใน URL ของ Browser เพื่อทำการเปิดโปรแกรม Wisco AI250 Utility เพื่อทำการตั้งค่า ตัวอย่างเช่น http://AI250 เป็นต้น

► AI250 U	Jtilities ×					
$\rightarrow c$	http://ai250					
ແອປ ວາ	งบุ๊กมาร์กของคุณเบนแถบบุ๊กมาร์กนี้	เพื่อให้สามารถเข้าเว็บโปรดได้อย่างรวดเร็ว	น่าเข้าบุ๊กมาร์กหันที			🧧 บุ๊กมาง
M		trumonte				
Model N	ame : AI250	Firmware Version : 1.0	0.0	Hardv	vare Version : 1.0	A1250 Othry V
Serial Nu	umber : 00000000	Product ID. : -		MAC	Address : 00-50-C2-3	D-40-C2
P Addre	ess : 192.168.0.131	System Startup Time :		Curre	nt Time : -	
tatus :	Completed				J Read	v Write O Reboot
Status	Setting Monitor					
Ethe	Mac Address : 00-50-C2-3D-40-C2	IP Address : 192.168.0.	131	Netmask : 255.255.255	.0	
(00 00 02 00 10 02					
((Default Gateway : 192.168.1.254	Primary Don (192.168.1.	nain Name Server (DNS1) : 1	Secondary Do 8.8.8.8	main Name Server (D	NS2) :
Con	Default Gateway : 192.168.1.254	Primary Don 192.168.1.	nain Name Server (DNS1) : 1	Secondary Do	main Name Server (D	NS2) :
Con	Default Gateway : 192.168.1.254 inection	Primary Don 192.168.1. Remote Host/IP	hain Name Server (DNS1) : 1 Local Port	Secondary Do 8.8.8.8	Main Name Server (D)	NS2) : Status
Con	Default Gateway : 192.168.1.254 mection 1. 2.	Primary Don [192.168.1. Remote Host/IP 192.168.0.23 192.168.0.23	hain Name Server (DNS1) : 1 Local Port 8000 502	Secondary Do 8.8.8.8 Remote Port 55054 55043	main Name Server (D Protocol WISCO MODBUS TCP	NS2) : Status Connected Connected
Con	Default Gateway : 192.168.1.254	Primary Don [192.168.1. Remote Host/IP 192.168.0.23 192.168.0.23	nain Name Server (DNS1) : 1 Local Port 8000 502	Secondary Do 8.8.8.8 Remote Port 55054 55043	main Name Server (D Protocol WISCO MODBUS TCP	NS2) : Status Connected Connected

WISCO AI250 Utility Manual V1.0.0 Page 7 of 13



3.2 Menu Ethernet

Subnet Mask : 255.255.255.0	Gateway : [192.168.1.254
Secondary DNS: 8.8.8.8	
	Subnet Mask : [255.255.255.0 Secondary DNS: [8.8.8]

Menu Ethernet ใช้สำหรับกำหนดหมายเลข IP Address ให้กับ AI210 มีรายละเอียดดังนี้

- Obtain IP Automatically (DHCP) กำหนดให้ AI210 รับ IP Address จาก
 DHCP Server
- IP Address กำหนด IP Address ที่ต้องการ โดย IP จะต้องไม่ซ้ำกับเครื่อง คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆภายในระบบเครือข่ายเดียวกัน
- ♦ Subnet Mask กำหนด Subnet Mask ตาม Class ของ IP
- ◆ Gateway กำหนด IP Address ของเครื่องที่ทำหน้าที่เป็นทางผ่านข้อมูลไปสู่เครือข่าย อื่นๆ
- ♦ Obtain DNS Automatically กำหนด Domain Name Server ให้กับ AI210
- ♦ Primary DNS กำหนด IP Address ของเครื่องที่ทำหน้าที่เป็น DNS Server
- ✤ Secondary DNS กำหนด IP Address ของเครื่องที่ทำหน้าที่เป็น DNS Server สำรอง ในกรณีที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Preferred DNS Server



3.3 Menu Protocol

-Modbus Proto	col Configuration——		
No.	Connection Type	Port	Keep Alive (Sec)
1.	ТСР	502 🗘	7 🔷 0 Disable
2.	TCP	502 🗘	7 🗘 0 Disable
3.	TCP	502 🗘	7 🗘 0 Disable
4.	TCP	502 🗘	7 🗘 0 Disable
-Wisco Protoco	Configuration		
wisco motoco	Configuration		
No.	Connection Type	Port	Keep Alive (Sec)
1.	ТСР 💌	8000	120 🗘 (0 Disable)

Menu Protocol โดย Module จะทำหน้ำที่เป็น Server รอการเชื่อมต่อจากเครื่อง Client ซึ่ง Modbus Protocol สามารถเชื่อมต่อกับเครื่อง Client ได้สูงสุด 4 เครื่อง และ Wisco Protocol จะเชื่อมต่อกับเครื่อง Client ได้ 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้

- Modbus Protocol Configuration กำหนด Port รอการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์
 Modbus TCP/IP Master (Client)
 - > Port กำหนดพอร์ตที่เปิดคอยไว้ให้เครื่อง Client เข้ามาเชื่อมต่อ (1 65535)
 - Keep Alive (Sec.) กำหนดเวลาในการตรวจสอบมีเครื่อง Client เชื่อมต่อเข้ามา หรือไม่ (0: Disable)
- Wisco Protocol Configuration กำหนด Port รอการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ Client โดยใช้คำสั่งในรูปแบบของ Wisco Protocol เท่านั้น
 - > Connection Type กำหนดโหมดในการเชื่อมต่อ (UDP, TCP)
 - Port กำหนดพอร์ตที่เปิดคอยไว้ให้เครื่อง Client เข้ามาเชื่อมต่อ (1 65535)
 - Keep Alive (Sec.) กำหนดเวลาในการตรวจสอบมีเครื่อง Client เชื่อมต่อเข้ามา หรือไม่ (0: Disable)



3.4 Menu Analog Input

-Analog Input Configuration						
Analog Input Config (1)	Analog Input Config (2)					
Al Type : Current 4-20 mA	Al Type : Current 4-20 mA 🔹					
MaxIn : 20.0 MinIn : 4.0	MaxIn : 20.00 MinIn : 4.00					
Maxout : 100.0 Minout : 0.0	Maxout : 20.00 Minout : 4.00					
Unit : MA	Unit : MA					
Point : 1 - Enable	Point: 2 - Enable					
Analog Input Config (3)	Analog Input Config (4)					
Al Type: Current 4-20 mA	Al Type: Current 4-20 mA 🔹					
MaxIn : 20.000 MinIn : 4.000	MaxIn : 20.000 MinIn : 4.000					
Maxout : 20.000 Minout : 4.000	Maxout : 20.000 Minout : 4.000					
Unit : MA	Unit : MA					
Point : 3 🔹 Enable	Point : 3 • Enable					

Menu Analog Input กำหนดอินพุตที่ต้องการใช้งาน มีรายละเอียดดังนี้

- ♦ AI Type เลือกชนิดของ Analog Input ที่ต้องการใช้งาน
- ♦ MaxIn กำหนดค่าสูงสุดของอินพุทที่รับเข้ามา
- ♦ MinIn กำหนดค่าต่ำสุดของอินพุทที่รับเข้ามา
- ♦ MaxOut กำหนดค่าสูงสุดที่ต้องการแสดงผล
- MinOut กำหนดค่าต่ำสุดที่ต้องการแสดงผล

้ตัวอย่าง AI250 จะนำค่าอินพุทที่รับเข้ามาทำการปรับเทียบให้ตรงกับค่าการแสดงผล

(Max/Min Out) ที่ได้กำหนดไว้ เช่น

กำหนด Input Type 4 - 20 mA, MaxOut = 100 และ MinOut = 0

เมื่อ Input = 20 mA จะแสดงผลเท่ากับ 100

และ Input = 4 mA จะแสดงผลเท่ากับ 0

- ♦ Unit กำหนดหน่วยของสัญญาณที่ใช้งาน (12 ตัวอักษร)
- ♦ Point กำหนดจำนวนจุดทศนิยมที่ต้องการแสดงผล (0 4)
- ♦ Enable กำหนดให้ เปิด/ปิด การอ่านค่าวัด Analog Input ของช่องนั้น

Page 10 of 13 WISCO AI250 Utility Manual V1.0.0



3.5 Menu Tools

-Tools-			,
	C Import Setting	C Export Setting	• Firmware Upgrade

Menu Tools ใช้สำหรับ นำเข้า/ส่งออก Config และทำการอัพเกรด Firmware ให้กับ

AI250 มีรายละเอียดดังนี้

✤ Import Setting ใช้สำหรับนำไฟล์การตั้งค่าที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์มาโปรแกรมลงใน

AI250 มีขั้นตอนดังนี้

1) คลิกที่ปุ่ม 🕒 Import Setting

Import Setting	
Select File (*.conf):	
เลือกไฟล์ ไม่ได้เลือกไฟล์ใด	
	Ok Cancel

2) จะแสดงหน้าต่าง Import Setting ให้คลิกที่ปุ่ม เลือกไฟส

	is PC > Desktop >		~	Search I	Desktop		P
ganize 👻 New fold	er						?
h Owiele and an	Name	Date modified	~ Туре		Size		^
Quick access	Al250.conf	1/6/2561 14:49	CON	File	2 K	В	
OneDrive							
This PC							
Network							
							~
File n	ame: Al250.conf			 ุ่ไฟล์ CO 	NF (.conf)		\sim
	ALLOCOT					6	
				<u>U</u> pe	in 🔽	Cance	<u> </u>
		9	อจ์ แ <i>จ</i>	າະກຸາ'	ม 0	pen	- -
เลือกไฟล์ (Config ที่คย่ในเครื่อง	າອອມພວເຫ		1011011	UN -		
เลือกไฟล์ (Config ที่อยู่ในเครื่อง	งคอมพวเต		9			
เลือกไฟล์ (Config ที่อยู่ในเครื่อง	งคอมพวเต		q			

WISCO AI250 Utility Manual V1.0.0 Page 11 of 13



Export Setting ใช้สำหรับนำการตั้งค่าของ AI250 มาบันทึกยังเครื่องคอมพิวเตอร์ มีขั้นตอนดังนี้

1) คลิกที่ปุ่ม 💿 Export Setting

2) จะแสดงหน้าต่างสำหรับบันทึกไฟล์ Config ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์

Export Setting
File Name:
Al250.conf
Ok Cancel

- 3) เลือกที่บันทึกไฟล์ Config และกดปุ่ม (จากรูปเป็นตัวอย่างที่ใช้ Google Chrome ในการ Download แต่สามารถใช้ Browser ของ IE (Internet Explorer), Firefox, Opera ฯลฯ ในการ Download ได้เช่นกัน แต่อาจมีหน้าต่าง ที่ใช้สำหรับ Download ที่แตกต่างกัน)
- ◆ Firmware Upgrade ใช้สำหรับนำไฟล์ Firmware ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์มา โปรแกรมลงใน AI250 (ใช้ในกรณีที่มีการแก้ไข, ปรับปรุงการทำงานของ AI250 เท่านั้น)

1) คลิกที่ปุ่	S Firmware Upgrade
	Firmware Upgrade
	Select File (*.bin): เลือกไฟล์ ไม่ได้เลือกไฟล์ใด
	Ok Cancel

2) จะแสดงหน้าต่าง Firmware Upgrade ให้คลิกที่ปุ่ม เลือกไฟล์

Page 12 of 13 WISCO AI250 Utility Manual V1.0.0



Open					×
→ × ↑ 💶 >	This PC > Desktop >		∨ Ö Sea	rch Desktop	٩
rganize 👻 🛛 New fo	blder				•
4 Quick accord	Name	Date modified	Туре	Size	1
	Al250_V1_0_0.bin	1/6/2561 10:51	BIN File	201 KB	
🖀 OneDrive					
This PC					
🎒 Network					
File	e <u>n</u> ame: Al250_V1_0_0.bin		~ Iwa	ร์ BIN (.bin)	~
				Open 😽 🛛	Cancel
				_	

3) เลือกไฟล์ Firmware ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และกดปุ่ม 🔍 🗨



5) AI250 จะนำไฟล์ Firmware มาทำการโปรแกรมลงในโมดูล และทำการ Reboot เพื่อเริ่มการทำงานใหม่

พอเรมการทางานเหม

Edit: 19/04/2022

WISCO AI250 Utility Manual V1.0.0

Page 13 of 13