DIO-Utility Software Manual

VERSION 2.1

สำหรับ Digital Module รุ่น DI2000, DIO2000, DO2000





DIO-Utility Manual version 2.1

Page I



Page II

DIO-Utility Manual version 2.1



Digital I/O Module DI2000



- 32 Digital Input
 (Opto Isolated)
- RS232, RS485 Isolated
- MODBUS Protocol
- DIN Rail Mounting

Digital Input Module DI2000 เป็นอุปกรณ์ที่รับสัญญาณ Digital Input ได้ทั้งหมด 32 ช่อง โดยสามารถอ่านสถานะของสัญญาณผ่านทาง RS-232 หรือผ่านทาง RS-485 ทำให้สามารถ ใช้ Computer, PLC, Touch Screen เขียนโปรแกรมขึ้นมาอ่านค่า Digital ได้ ตัวอย่างการใช้งาน เช่น แสดงสภาวะการทำงานของเครื่องจักร, แสดงสภาวะการเกิด Alarm, ขยายจำนวน Digital Input ของ PLC เป็นต้น





Dimension (Unit: mm.)



Wiring



Page 2 of 8

DIO-Utility Manual version 2.1



<u>การตั้งค่าให้กับ Dip Switch</u>

เมื่อแกะฝาด้านบนของ DI2000 ออก จะพบ Dipswitch ที่ใช้เลือก Station (ตำแหน่งที่ 1-5) และ Baud rate (ตำแหน่งที่ 6-7) ตามต้องการ และควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งมีข้อควร พิจารณาดังนี้

- ความยาว และ ความต้านทานของสาย

– การรบกวนจากภายนอก

 – ถ้าติดต่อผ่านโมเด็ม ไม่ควรตั้ง Baud rate สูงมากนัก ซึ่งจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของคู่สายโทรศัพท์ ส่วนการกำหนด Protocol ที่ใช้ติดต่อกับ DIO2000 ให้เลือก Dipswitch ตำแหน่งที่ 8 ดังนี้
 `0' = MODBUS RTU, `1' = MODBUS ASCII / WISCO PROTOCOL.

<u>ตารางการตั้งค่า Dip Switch</u>

1	2	3	4	5	Station
0	0	0	0	0	0 (00h)
1	0	0	0	0	1 (01h)
0	1	0	0	0	2 (02h)
1	1	0	0	0	3 (03h)
0	0	1	0	0	4 (04h)
1	0	1	0	0	5 (05h)
0	1	1	0	0	6 (06h)
1	1	1	0	0	7 (07h)
0	0	0	1	0	8 (08h)
1	0	0	1	0	9 (09h)
0	1	0	1	0	10 (0Ah)

1	2	3	4	5	Station
1	1	0	1	0	11 (0Bh)
0	0	1	1	0	12 (0Ch)
1	0	1	1	0	13 (0Dh)
0	1	1	1	0	14 (0Eh)
1	1	1	1	0	15 (0Fh)
0	0	0	0	1	16 (10h)
1	0	0	0	1	17 (11h)
0	1	0	0	1	18 (12h)
1	1	0	0	1	19 (13h)
0	0	1	0	1	20 (14h)
1	0	1	0	1	21 (15h)

n 1)
)
·
)
)
)
I)
I)
I)
ı)
I)
)

6	7	Baud rate
0	0	4800
1	0	9600
0	1	19200
1	1	57600

8	Protocol
0	MODBUS RTU
1	MODBUS ASCII / WISCO

Page 3 of 8

DIO-Utility Manual version 2.1



การใช้โปรแกรม DIO-Utility

1. โครงสร้างการใช้โปรแกรมร่วมกับ Module

โปรแกรม **DIO-Utility** จะมีหน้าที่หลักคือการทดสอบการทำงานของ Digital Module ว่าถูกต้องหรือไม่ และสามารถกำหนดค่า Mode ของ Digital Output ให้โมดูลได้อีกด้วย โดย โปรแกรมจะติดต่อกับโมดูลได้เพียงครั้งละ 1 คอมพอร์ท และ 1 โมดูลเท่านั้น

โมดูลที่ร่วมใช้งานด้วย ได้แก่

DI2000 (ที่วางจำหน่ายตั้งแต่ ปี 2549) ดังรูปนี้



DIO2000 (ที่วางจำหน่ายตั้งแต่ เดือน เมษายน ปี 2548) ดังรูปนี้



DO2000 (ที่วางจำหน่ายตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ปี 2548) ดังรูปนี้



Page 4 of 8

DIO-Utility Manual version 2.1



2. การติดตั้งโปรแกรม DIO-Utility

ตัวติดตั้งโปรแกรม **DIO-Utility** (DIO-UTILITYv2.1ALLsetup.exe) สามารถหาได้ จาก 2 แหล่งดังนี้

- เวบไซต์ของทางบริษัท <u>www.wisco.co.th/download.html</u>
- ใน CD Program ที่ทางบริษัทแถมไปให้
 - ใส่ Wisco CD ลงใน CD-ROM แล้ว RUN DIO-Utility_v2.1_setup.exe



เมื่อหน้าต่างติดตั้งโปรแกรมแสดงขึ้นมา ให้คลิกปุ่ม 'Next' ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งสิ้นสุดการติดตั้ง



DIO-Utility Manual version 2.1

Page 5 of 8



โปรแกรมที่ติดตั้งแล้วโดยปกติจะอยู่ในกลุ่มของ Program Files ดังนี้

[Windows Drive] > Program Files > Wisco > Wisco Utility > DIO-Utility 2.1

และ shortcut ที่ทำให้เปิดโปรแกรม DIO-Utility จะอยู่ใน Programs Group ดังนี้

		Start	> P	rogram	is > Wisco) >	Wisco U	til	ity > DIO-Utility 2.1	
6		s Evoloror		Startup	•					
		scxpiorer		XoftSpy	•					
P=	Program	ns	, 📾	Wisco	•		Wisco Utility		DIO-Utility Document 2.1	
•					*		Wisco Virtual Port	1	🚾 DIO-Utility 2.1	
	Docume	nts	•					Ţ	🙀 Uninstall DIO-Utility 2.1	
	/							l	Location: E:\Program Files\Wisco\Wisco Utility\DIO-L	tility 2
Sna 💦	 Settings 	;	•							
< essi	Search		•							
Pro C) Help and	d Support								
s XP	7 Run									
Nop 🖉	Log Off	вом								
20	Turn Of	f Computer								
🦺 si	art	C 🖉 🖗								

วิธีถอดโปรแกรมออกจากระบบ

ให้ใช้ shortcut ใน programs group เพื่อสั่งให้ระบบถอดโปรแกรม DIO-Utility ออกไป หลังจากนั้นอาจยังมีโฟลเดอร์ของโปรแกรมเหลืออยู่ ซึ่งสามารถลบโฟลเดอร์ที่ไม่ใช้งานแล้ว ด้วยตนเองได้



Page 6 of 8

DIO-Utility Manual version 2.1



3. โครงสร้างการใช้งานโปรแกรม

📾 Wisco DIO-Utility v2.1	
Protocol O Modbus Ascii Modbus RTU Select Module >>	Communication Setting 3.1 Comm.Port I Baud rate 57600 Gopen Open
-Read & Write Digital Input/Output 3.3 Read DI / DO Read DO Auto Read 0 Sec Digital Input Status 0 0 0 0 Di1 Di2 Di3 Di4 Di5 Di6 Di7 Di8 Di9 Di10 Di11 Di12 Di3 Di4 Di5 Di6 Di7 Di8 Di9 Di10 Di11 Di12 Di3 Di14 Di15 Di16 Di9 Di10 Di11 Di12 Di21 Di22 Di23 Di24 Di25 Di26 Di27 Di28 Di29 Di30 Di31 Di32 Digital Output Status Do1 Do2 Do3 Do4 Do5 Do6 Do7 Do8 Do9 Do14 Do15 Do16 Do16	Read & write Hold Time Digital Output Value 3.4 Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 © Latch © Latch © Pulse 1 Sec Sec 1 Sec 1 Sec 1 Sec Ch5 Ch6 Ch7 Ch8 Ch8 C Latch © Latch © Pulse 1 Sec 1 Sec Ch7 Ch8 © Latch © Pulse 1 Sec Ch7 Ch8 1 Sec 1 Sec I Sec 1 Sec 1 Sec I Sec Ch9 Ch10 Ch11 Ch12 Ch12 © Latch © Pulse I Sec I Sec 1 Sec I Sec I Sec 1 Sec I Sec I Sec 1 Sec I Sec I Sec Ch9 Ch14 © Latch © Latch © Latch © Latch © Latch © Pulse I
Communication Status :	

เมื่อสั่ง run โปรแกรมขึ้นมาจะพบหน้าต่างการทำงานดังรูปต่อไปนี้

ตัวโปรแกรมจะแบ่งโซนไว้ดังต่อไปนี้

Communication Setting

Comm. Port	เลือก คอมพอร์ท ที่จะใช้ติดต่อกับตัวโมดูล (เลือกได้ 1-16)
Baud rate	เลือก ความเร็วพอร์ท ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับตัวโมดูล โดยตั้งให้ตรง
	กับที่ปรับไว้ที่ dipswitch ของโมดูล
Station	เลือก หมายเลขเครื่องโมดูล ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับตัวโมดูล โดยตั้ง
	ให้ตรงกับที่ปรับไว้ที่ dipswitch ของโมดูล (เลือกได้ 0-31)
ปุ่ม Open	ใช้สำหรับ เปิด/ปิด คอมพอร์ทที่ใช้ในการติดต่อกับโมดูล หากสั่ง
	Open ได้เรียบร้อย จะมีไฟสีเขียวติดอยู่ข้างๆ ปุ่ม

DIO-Utility Manual version 2.1

Page 7 of 8



Protocol Setting

Protocol	เลือก ข้อกำหนด ที่ใช้ในการติดต่อกับโมดูล
Module Type	เลือกชนิดของโมดูลที่ติดต่ออยู่

Read & Write Digital Input/output

ปุ่ม Read DI/DO	สั่งให้ Read Digital Input หรือ Read Digital Output
	ตามชื่อของปุ่ม
Auto Read	0 จะทำการ Read เพียงครั้งเดียว
	1-60 จะทำการ Read ต่อเนื่องโดยเว้นช่วงในแต่ละครั้งตาม
	เวลาที่ตั้งไว้ คิดเป็นวินาที
Digital Input Status	แสดงสถานะของ Digital Input ของแต่ละช่อง สำหรับโมดูล
	DI2000 และ DIO2000 โดย สีขาว = OFF, สีแดง = ON
Digital Output Status	แสดงสถานะของ Digital Output สำหรับโมดูล DIO2000
	และ DO2000 โดย สีขาว = OFF, สีแดง = ON
	ซึ่งปุ่มที่ประจำแต่ละช่องสามารถสั่งให้ Digital Output ของ
	ช่องนั้นเปลี่ยนค่าเป็นตรงกันข้ามได้ด้วย
ปุ่ม Set all DO `ON′	สั่งให้ DO ทุกช่องที่โมดูลชนิดนั้นมีเปลี่ยนค่าเป็น ON
ປຸ່ມ Set all DO `OFF′	สั่งให้ DO ทุกช่องที่โมดูลชนิดนั้นมีเปลี่ยนค่าเป็น OFF

Read & Write Hold Time Digital output Value

Latch	กำหนดให้ Digital Output ของช่องนั้นติดค้างไว้ เมื่อสั่ง ON
	และจะดับ เมื่อสั่ง OFF
Pulse	กำหนดให้ Digital Output ของช่องนั้นติดค้างไว้ เมื่อสั่ง ON ตาม
	เวลาที่กำหนด ซึ่งจะเลือกได้จากค่า Hold Time ข้างล่างของแต่ละ
	ช่อง โดยจะตั้งได้ตั้งแต่ 0.1-25.5 วินาที (ความละเอียด 0.1)
ปุ่ม Write Config	ทำการตั้งค่า Hold Time ที่ได้กำหนดไว้แล้วไปยังตัวโมดูล
ปุ่ม Read Config	ทำการอ่านค่า Hold Time ที่ตัวโมดูลเก็บไว้มาแสดง

Communication Status

แสดงสถานะการติดต่อและคำสั่งที่ ส่ง/รับ ระหว่างโปรแกรมกับตัวโมดูล

Edit: 19/04/2022

Page 8 of 8

DIO-Utility Manual version 2.1